

Fumer avec plaisir



Joyetech eRoll utilise une nouvelle tête d'atomisation changeable. Ce design permet à utilisateurs de vérifier et changer la tête d'atomisation vite. Si la tête d'atomisation ne travaille pas normalement, il vous faut juste la changer. L'atout de ce produit est de: économique et pratique.

Le moment où vous prenez l'eRoll dans la main, sa figure élancée et poids léger vous rendent confortable. eRoll a une figure à la mode ainsi que classique, une longueur de 93mm le rend plus parfait, la sensation est plus naturelle, ainsi que plus pratique à transporter.

Pour assurer que eRoll ait une meilleure fonction et utilisation sécurisée, veuillez consulter précisément les spécifications et précautions des instructions.

*Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les consommateurs afin d'améliorer les composants du produit et les caractéristiques de la cigarette électronique. Veuillez visiter notre site web pour obtenir les dernières informations: www.joyetech.com.

eRoll Présentation du produit

eRoll est un nouveau modèle de cigarette électronique, c'est un gâteau de Joyetech pour les événements des e-cigarettes qui sont portables et à la mode. C'est un modèle d'e-cigarette assez joli, au même temps, il a une super grande puissance. Elle introduit un système de recharge intelligent pour faciliter le chargement. Vous n'avez plus besoin de démonter votre cigarette électronique, il suffit de le mettre sur un étui de charge portable (PCC) pour le charger.

La configuration standard:

- * 1 levier d'atomisation
- * 2 têtes d'atomisation
- * 2 batteries
- * 3 eRoll balle fumigène
- * 1 eRoll le câble USB
- * 1 eRoll prise de charge
- * 1 eRoll étui de charge portable
- * 1 eRoll manuel



Assemblage d' eRoll

Lorsque vous appuyez le bouton près de l'étui de chargement portable, l'eRoll va éjecter, et vous pouvez le tirer de l'étui de chargement portable.

Pour assembler, tout d'abord, mettez verticalement la tête d'atomisation dans le siège de l'atomisation de la batterie, puis mettez verticalement le levier d'atomisation dans la base d'atomisation, le verrouille en place dans le sens horaire.

Ensuite, mettez verticalement la balle fumigène dans le levier d'atomisation, il faut assurer qu'il soit en place. eRoll utilise un auto-détection, vous pouvez fumer directement. Comme ça, vous avez terminé la première étape d'utilisation de e-cigarette.



Chargement du liquide

Pour séparer la balle fumigène d'eRoll, tenez la cigarette, la batterie vers le haut. Plus, tirez la balle lentement à partir du levier d'atomisation. Si l'étui en silicone est accidentellement ouvert, la pratique dessus peut éviter les fuites accidentelles.

C'est très facile pour charger le liquide de la balle fumigène. Il vous suffit de séparer la balle fumigène des buses d'aspiration directement, charger le liquide directement sur la balle fumigène ouverte. Attention de ne pas la charger trop pleine. Laissez une petite poche d'air afin de tenir la buse d'aspiration.



* Suppression ou insertion brusque peut causer des fuites.

Comment utiliser l' eRoll

Lorsque vous appuyez le bouton près de l'étui de chargement portable, l'eRoll va éjecter, et vous pouvez le tirer de l'étui de chargement portable.

Pendant l'utilisation d'eRoll, vous avez besoin de sucer lentement et régulièrement, la lampe LED éclaire peu à peu. Lors de fumer lentement, vous sentirez la vapeur entre doucement dans la bouche.

1, Lorsque la tension est inférieure à 3,1V, la lampe LED scintille 10 fois, l'output sera être arrêté.

2, Si la pile de la batterie est en court-circuit, le brillant du LED dure 2 secondes, l'output sera être arrêté.

3, Suite de fumer plus de 10 secondes, le LED scintille continuellement 2 fois, l'output sera être arrêté.



Comment changer la tête d' atomisation

Premièrement, tirez en rotation le levier d'atomisation avec la main dans le sens antihoraire, quand le levier est supprimé, la tête d'atomisation est sûr la tête du levier de batterie.

Deuxièmement, il faut changer ou nettoyer le atomisateur.

Enfin, mettez verticalement le levier d'atomisation et le verrouille en rotation dans le sens horaire.



Chargement d' eRoll

eRoll est équipé d'une pile au lithium de 3.7V, 90mAh. Pour charger la batterie, penchez la fumée dans l'étui de chargement. Comme montré sur l'écran, fermez l'étui de chargement portable, la lampe LED va changer en couleur bleue, qui veut dire que le chargement est commencé. Quand la batterie est bien chargée, la lampe LED s'éteindra automatiquement. Le chargement de la batterie d'eRoll prend environ 35-40 minutes, veuillez assurer qu'il y a assez de temps pour charger complètement la batterie.



Attention:

Utilisez le câble USB dédié fourni dans le paquet. Ne utilisez pas d'autres lignes, sinon, ils peuvent endommager la batterie ou causer des défaillances. La pile au lithium est un consommable. Avec le passage du temps, les performances de chargement diminuent progressivement. Chaque fois, assurez que la batterie est entièrement chargée est un moyen de prolonger la vie de la batterie. Quand l'eRoll est complètement chargé, il faut le poser en inverse dans l'étui de chargement portable.



Introduction d' étui de charge portable (PCC)

Dans notre étui de charge portable, il est installé à l'intérieur une pile au lithium rechargeable de 1000mAh, sur l'extérieur, il y a une interface de MICRO USB standard, près de l'interface, il y a deux genres de lampe pilote LED. L'étui de charge portable peut contenir un eRoll e-cigarette.

Chargement de PCC du eRoll: pour charger l'étui de charge portable, il faut insérer le câble spécial de USB au fond de l'étui de charge portable. Lorsque vous utilisez la prise murale d'une interface USB (sortie), ou à l'intérieur avec un ordinateur via une connexion USB pour recharger l'étui de chargement portable, la tension d'entrée est de 5V, 400mA de courant de charge. Pendant le chargement, la lampe LED est en rouge, dès que le chargement est fini, elle devient verte. L'étui de chargement portable sera éteint s'il est déconnecté avec l'ordinateur ou la prise de charge. Vous pouvez charger à la fois l'étui de chargement portable et l'eRoll. Pour le chargement complet de l'étui de chargement portable, il faut environ 3-3.5 heures.

Indication de batterie faible: Quand la tension intérieure de la batterie de l'étui de chargement portable descend à 3,0V, l'indicateur s'allume en rouge, indiquant une batterie faible, et il a besoin d'être rechargé. Dans le même temps, l'étui de chargement portable s'arrête automatiquement le chargement de la batterie.



Maintenance du produit

E-cigarette eRoll a besoin de maintenance correcte pour assurer une performance optimale et une longue durée de vie. Mettez l'eRoll dans l'étui de chargement portable, et placez l'étui dans un environnement propre, nettoyez la surface ainsi que la fente de la cigarette régulièrement.

La batterie

Si l'étui de chargement portable a été appauvri, il faut le charger avec la prise murale. Si la batterie d'eRoll s'épuise, mettez la dans l'étui de chargement portable pour le charger. Ne laissez pas la batterie directement sous le soleil; ne mettez pas la batterie dans des endroits chauds; ne laissez pas la batterie près du feu ou des endroits rigoureux (extrêmement froide ou humide), ne pas la faire tomber ou presser.

Liquide de cigarette

Stockage de la liquide dans l'environnement trop chaud ou trop froid peut la détériorer. Elle doit être stockée dans un endroit frais, loin de la lumière directe du soleil. Ne pas geler la liquide. Ne la buvez pas aussi. Au cas où la liquide entre dans votre bouche, nettoyez avec l'eau, si elle entre en contact avec la peau, essuyez-la avec une serviette en papier imbibée d'alcool.

Atomiseur

Pendant votre utilisation du produit, si vous trouvez que la cigarette est brûlante, veuillez arrêter, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment refroidi. Si la bobine de la tête d'atomisation est sec, il peut y avoir un goût sec. Assurez-vous que la tête d'atomisation ait suffisamment de liquide. S'il est sec, vous devrez peut-être le nettoyer ou remplacer la tête d'atomisation pour éliminer le goût désagréable.

Balle fumigène

La balle fumigène est consommable, il faut la changer régulièrement, si elle a besoin de nettoyage, ouvrez d'abord l'entrée, rincez avec l'eau et essuyez.

Précaution

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions et les précautions pour s'assurer que le produit peut être plus facile et plus sûr à utiliser.

- 1, Avant la première fois d'utilisation d'eRoll, installez la tête d'atomisation. Puis, dégouttez 1-2 gouttes de liquide fumigène dans le haut de la tête d'atomisation, cela vous aidera à éviter de sécher d'abord, sinon cela pourrait endommager l'atomisateur.
- 2, Évitez de démonter la balle fumigène trop fréquemment. Seulement quand le liquide

est presque consommée ou d'autres besoins nécessaires, car le trou à la base de la balle est normalement élargi pendant usage. Il peut causer les fuites de liquide, à ce moment, il faut changer une nouvelle balle fumigène.

3, Si vous commencez à vous sentir un goût sec, procédez immédiatement comme suit:

- A, Fumez 1-2 fois
 - B, Secouez d'avant en arrière rapidement 2-3 fois.
 - C, Faites envoler la balle fumigène 2-3 fois.
 - D, Si le problème ne peut pas être résolu, il faut rincer la tête d'atomisation ou la changer.
- 4, Lorsque le liquide fumigène dans la balle est épuisée, il faut la remplacer. Quand le niveau de liquide tombe au-dessous de 10%, le liquide restant peut s'en dégager. C'est provoqué par la tension de surface générées lors de l'utilisation.
 - 5, Il faut assurer que la balle touche complètement la tête d'atomisation. S'il y a des espaces entre la balle et l'atomisateur, il va peut-être former du flux d'air anormal, conduisant à des fuites de liquide fumigène.
 - 6, Veuillez stocker la batterie à température ambiante. La batterie d'eRoll est une batterie lithium, il faut la changer régulièrement. Il faut que vous lisez les instructions de chargement avant de l'utiliser.

7, Les chocs externes tels que la chute ou collision de e-cigarette, tous peuvent causer les fuites de liquide ou bien d'autres dommages. Veuillez placer votre e-cigarette dans une position stable.

Avertissement

Le produit de Joytech est adapté pour les adultes de plus de 18 ans, ou selon vos règlements de l'Etat, ou du comté à la fois légal pour fumer. Nos produits ne sont pas adaptés pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui veulent être enceinte, non-fumeurs, et les fumeurs qui cherchent des produits de désaccoutumance au tabac.

- 1, Cigarette électronique n'est pas un produit de désaccoutumance au tabac, il n'a pas été pleinement reconnu pour être capable d'arrêter de fumer, si vous êtes à la recherche d'une méthode pour arrêter de fumer, consultez SVP des fournisseurs de services médicaux ou les organisations de services médicaux spécialisés.
- 2, Le produit de Joytech peut contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive toxique qui peut nuire à votre corps en bonne santé.
- 3, Si vous êtes enceinte ou allaitement, n'utilisez pas de produit de nicotine, la nicotine est un des produits chimiques qui peuvent causer des défauts ou troubles de reproduction au nouveau-né.

- 4, Si vous avez une maladie cardiaque, le diabète, l'hypertension artérielle ou l'asthme ou d'autres maladies, s'il vous plaît, n'utilisez pas de produits contenant de la nicotine.
- 5, Le produit Joytech n'a pas encore reçu l'évaluation de la US Food AND drug administration (FDA), et il ne s'applique pas au traitement, à la prévention ou guérison des maladies.
- 6, Si vous ressentez des symptômes d'intoxication nicotine, qui peuvent inclure: vomissement, nausée, diarrhée, mal de tête, difficulté à respirer, des sueurs abdominales, des convulsions ou incapacité, veuillez arrêter d'utiliser le produit, et consultez immédiatement votre médecin.
- 7, Le liquide fumigène contenant de la nicotine est toxique pour l'environnement. Ne rincez pas ou déchargez le liquide dans l'égout, l'éliminez correctement dans des contenants du liquide fumigène.
- 8, Veuillez utiliser le liquide spécialement pour la cigarette électronique.

Garantie de qualité

Veuillez consulter la garantie du produit et les politiques de retour de fournisseur. Garantie Joyetech ne s'applique pas aux produits achetés auprès de fournisseur tiers.